

infinity^{AIR}

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MICROSCENT




Precauções

1. Após a instalação, mantenha a máquina na vertical. Não a vire ao contrário ou incline a máquina, de forma a evitar derrames e danos.
2. Não molhe ou submerja a máquina em água.
3. Não coloque o nariz perto da saída de aroma, uma vez que a uma distância de 30.5cm a fragrância se encontra extremamente concentrada. A inalação de fragrâncias altamente concentradas pode causar irritação nos olhos e respiratória.
4. Mantenha o equipamento num local fresco, longe de fontes de calor e da luz direta do sol.
5. Não modifique, desmonte ou repare o equipamento. Se a máquina falhar, contacte um técnico.
6. Mantenha fora do alcance de crianças.


Limpeza e Manutenção

1. Utilize uma toalha húmida para limpar o equipamento.
2. Desligue a máquina sempre que limpar o seu interior.
3. Se o equipamento não for utilizado por um extenso período de tempo, retire a bateria.

Programação




Pressione o botão ON/OFF por aproximadamente 2 segundos para desligar a máquina, no ecrã aparecerá OFF



Pressione o botão ON/OFF por aproximadamente 2 segundos para ligar a máquina, no ecrã aparecerá ON

Pausa/retomar funções



Pressione o botão ON/OFF para meter em pausa, no ecrã aparecerá PAUSE. Pressione o botão ON/OFF para retomar, no ecrã aparecerá WORK.

Eventos


A programação da máquina divide-se em 3 eventos.

Evento 1: Entre as 00h e 12h


Evento 2: Entre 12h e 18h

Evento 3: Entre 18h e 23h59


Para programar cada evento, execute o seguinte processo:



Pressione MODE para definir a hora de início do evento, no ecrã aparecerá ON. Em seguida pressione + para marcar a hora



Pressione MODE para alterar os minutos, pressione + para marcar os minutos.




Pressione MODE para definir a hora de término do evento, no ecrã aparecerá EVENT OFF

Dicas


Durante esta programação, se pressionar MODE por aproximadamente 2 segundos irá repor as definições de fábrica. Pressione botão de ON/OFF para sair rapidamente.

Período de Pausa



Pressione SET para alterar o período de pausa e no ecrã aparecerá INT. Pressione + para marcar o tempo, pode variar entre 1 e 90 minutos.

Período de Funcionamento



Pressione SET e no ecrã aparecerá WORK. Pressione + para marcar. Pode escolher entre segunda a sexta, segunda a sábado ou segunda a domingo.

Dia e hora

Pressione SET para alterar a hora e pressione + para marcar. Pressione SET para alterar o dia e pressione + para marcar. Pressione SET por aproximadamente 2 segundos para alterar o dia e hora para segunda-feira 00h.

Instalação

Retire a placa de montagem e marque o posicionamento dos parafusos. Faça 3 furos com 5mm de diâmetro, utilize parafusos para fixar a placa à parede e mantê-la nivelada. Recomenda-se que fixe a máquina com parafuso antifurto, localizado atrás do frasco de óleo essencial.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinity **AIR**